

iD Classics / iD Naturals – lepené podlahy 30-55-70

LUXUSNÍ VINYLOVÉ DÍLCE S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TEKTANIUM

VŠEOBECNÉ POKYNY

- Čistěte podlahovou krytinu pravidelně, je to úspornější a hygieničtější než nárazové důkladné čištění.
- Vždy pečlivě dodržujte dávkování doporučené výrobcem.
- Mastnotu a vylitý olej setřete okamžitě, protože mohou poškodit povrch.
- Rozpouštědla pružnou podlahu poškozují.
- Černá gumová kolečka a gumové nohy mohou podlahovou krytinu zabarvit. Všechny nohy od židlí a stolu by měly mít kvalitní krytky. Plstěné opatky se pro komerční interiéry nedoporučují. Lepší je použít tvrdý plast.
- Pamatujte, že světlé barvy vyžadují častější čištění.

PREVENTIVNÍ PÉČE



Vchodová rohož

Přibližně 80 % povrchového znečištění, které je třeba vyčistit, se přináší zvenku a 90 % tohoto znečištění lze zabránit účinnou a správně dimenzovanou vchodovou rohoží. Čím méně špíny se přes vchod dostane dovnitř, tím nižší budou požadavky na údržbu. Prohlédněte si řešení vchodových rohoží od společnosti Tarkett.

KAŽDODENNÍ A PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ



Úklid suchým mopem

Setřete prach a špínu suchým mopem.

NEBO



Vysávání

K odstranění prachu a volných nečistot. Doporučuje se u velkých ploch a při prvotním úklidu.



Vytírání vlhkým mopem

Použijte mop namočený ve vodě nebo v roztoku s neutrálním čisticím prostředkem. Je podstatné, aby voda nezůstala na podlaze nebo nezanechala film. Podlaha by měla do 15–20 vteřin uschnout.

NEBO



Mycí/sušicí podlahový stroj s kartáčem

Průmyslové strojové čištění (velké plochy). Použijte zředěný neutrální čisticí prostředek. Nastavitelná rychlost 300–500 ot./min. Používejte nylonové kartáče, nikoliv bílé/béžové ploché mopy!



Ruční kartáčování

Použijte kartáč (se středně tvrdými štětinami).

NEBO



Rotační mytí pomocí kartáčů

Čistěte válcovým kartáčovacím strojem (strojem nastříkejte neutrální čisticí prostředek rozpuštěný ve vodě).



Odstraňování skvrn

Skvrny odstraňte okamžitě. Ručně skvrnu vyčistěte pomocí bílého/červeného nylonového plochého mpu s neutrálním čisticím prostředkem (nepoužívejte rozpouštědlo). Čistěte skvrnu směrem od okraje do středu. Poté místo opláchněte a otřete čistou vodou.

PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ



Lehké znečištění: Čištění postřikem

Smíchejte vodu a neutrální čisticí prostředek v zásobníku nádrže. Vhodná rychlost: 300–500 ot./min. Doporučujeme červený plochý mop.

NEBO



Silné znečištění: Kartáčování a mokré vysávání

Naneste čisticí roztok (silnější čisticí prostředek, pH 10–11, přidání do vody) na podlahu a nechte působit 5–10 minut. Vyčistěte podlahu silným jednotoučovým čisticím strojem a kartáči. Špinavou vodu ihned vysajte. Opláchněte čistou vodou.



TEKTANIUM

Vynikající odolnost a snadné čištění

Nová polyuretanová povrchová úprava TEKTANIUM využívá patentovaný polymerový systém, který vytváří přirozeně průhlednou, prokazatelně silnější ochrannou vrstvu, která zajišťuje bezkonkurenční odolnost vůči poškrábání, oděru, opotřebení a skvrnám. Tato úprava je navíc při pohledu z libovolného úhlu ultra matná.

Prvotní čištění plochy

Během stavebních prací podlahu vždy chraňte kartonem, pevnými deskami nebo podobným materiálem. Po pokládce doporučujeme provést základní úklid: plochu vysajte, zameťte nebo vytřete vlhkým mopem, abyste odstranili stavební prach a volné nečistoty. Při čištění velkých ploch je velmi účinný kombinovaný mycí/sušicí stroj s kartáči. Použijte čisticí prostředek s nízkým pH (3–5).