

iD Inspiration Click Solid 30

LUXUSNÍ VINYL OVÉ DÍLCE

Návod
na pokládku

2021

A – NÁSTROJE PRO POKLÁDKU iD INSPIRATION CLICK SOLID 30

- Nůž s rovnou čepelí
- Ochranné rukavice
- Palička s bílou pryžovou hlavou
- Skládací metr / měřicí pásmo
- Tužka / příložník
- Dilatační klínky
- Rýsovací jehla

B – PŘÍPRAVA A DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED POKLÁDKOU

B.1 Kontrola materiálu

Před zahájením přípravných prací zkontrolujte kvalitu dodaného materiálu. Již nařezanou nebo položenou podlahu nelze reklamovat. Pokládka musí být provedena za použití stejné výrobní šarže, aby byla zaručena jednotnost barev a provedení.

B.2 Aklimatizace

iD Inspiration Click Solid 30 se musí aklimatizovat po dobu nejméně 24 hodin v místnostech, kde se má pokládat, a to za dále uvedených podmínek.

B.3 Klimatické podmínky

iD Inspiration Click Solid 30 je třeba pokládat při pokojové teplotě mezi 15 °C a 25 °C. Teplota podkladu nesmí být při pokládce nižší než 15 °C.

B.4a Vlastnosti podkladu

Podklad připravte podle norem platných ve vaší zemi. Podklad musí být rovný, pevný a nesmí být vystaven stoupající vlhkosti. Maximální přípustná nerovnost smí být 3 mm na 2m kovovou lať. Textilní podlahoviny je třeba odstranit. V zásadě se doporučuje odstranit všechny podlahoviny. Pokládku iD Inspiration Click Solid 30 nedoporučujeme v těchto případech:

- Větší nerovnosti podkladu (nad rámeček platných norem v příslušných zemích),
- Praskliny v podkladu,
- Nedostatečně vysušený podklad,
- Nedostatečně pevný, příliš porézní nebo hrubý podklad,
- Podklad znečištěný například olejem, voskem, laky nebo zbytky nátěru,
- Rozdíl ve výšce mezi povrchem podkladu a navazujícími stavebními prvky,
- Nevyhovující teplota podkladu (pod 15 °C),

- Teplota v místnosti nižší než 15 °C nebo vyšší než 25 °C,
- Chybějící potvrzení o provedení topné zkoušky u podlahového topení.
- Je-li teplota podlahového topení vyšší než 27 °C.

B.4b Schválené podklady:

- Lepené dřevo (za dodržení místních předpisů)
- Rovné kamenné podlahy, mramor, dlažba
- Keramické dlaždice se spárou ≤4 mm šířkou a ≤2 mm hloubkou
- Kompaktní krytiny z PVC a linoleum
- Rovné podlahové potěry, nové nebo zbroušené.

C – POKLÁDKA

C.1 Směr pokládky

Při pokládce vždy postupujte zleva doprava. V místnosti pokládejte jednotlivé lamely ve směru světla. V dlouhých a úzkých místnostech, jako jsou chodby, lze iD Inspiration Click Solid 30 pokládat ve směru délky místnosti.

C.2 Dilatační spára a odstup od kraje

Pomocí vhodných vymežovacích podložek vytvořte po celém obvodu dilatační spáru o šířce nejméně 5 mm. Rada pro vás: Můžete použít odřezky z lamel. Rovněž dodržte odstup 5 mm od všech prvků instalace v místnosti, jako jsou trubky, zárubně dveří atd. Tato dilatační spára nesmí být vyplněna silikonem, elektrickými kabely nebo jinými předměty. Specifika pro dveřní zárubně: kdykoli je to možné, seřízněte zárubeň tak, aby mezi zárubní a stěnou vznikla dilatační spára o velikosti 5 mm. Pokud zárubně nelze zkrátit, doporučujeme vytvořit spáru 5 mm po celém obvodu zárubně a nevyplňovat ji.

C.3 Použití silikonu je povoleno v následujících výjimečných případech:

- Vlhké místnosti: Rohové spáry ve vlhkých místnostech do max. 12 m², například v koupelnách nebo v kuchyních, lze vyplnit silikonem, aby nedocházelo k průnikům vody přes dilatační spáru a na položenou podlahu. U všech větších ploch ve vlhkých místnostech doporučujeme spáry opatřit izolační páskou a následně vyplnit silikonem nebo použít soklovou lištu s izolační hranou. V těchto oblastech se doporučuje použít podlahovou lištu s izolační hranou, aby se minimalizoval průsak vody.

Upozornění: Ačkoli může společnost Tarkett uvádět seznam výrobců a typů lepidel, nivelačních hmot a povrchových membrán chránících proti vlhkosti, za uvedené výrobky neručíme. Seznam výrobců a výrobců nemusí být úplný a aktuální. Společnost Tarkett nepřijímá odpovědnost za nefunkčnost kteréhokoliv z těchto výrobců ve spojení s kterýmkoliv z vlastních výrobců. Je odpovědností výrobců a dodavatelů podlahových krytín, lepidel, nivelačních hmot a povrchových membrán chránících proti vlhkosti, aby zajistili, že použité výrobky jsou vhodné k použití a že jsou použity v souladu s doporučeními výrobců. Máte-li pochybnosti nebo potřebujete více informací, obraťte se na místního zástupce společnosti Tarkett.

 **Tarkett**

C.4 Podmínky vyžadované pro pokládku

Je důležité lamely (nebo dílce) skladovat po dobu nejméně 24 hodin před pokládkou při minimální pokojové teplotě 15 °C (viz předpisy jednotlivých zemí). Tuto teplotu je třeba udržovat po celou dobu pokládky. Minimální teplota podkladu musí být 15 °C a a teplota v místnosti 15 °C (viz předpisy jednotlivých zemí). Doporučená relativní vlhkost uvnitř místnosti je 35 až 65 % (viz předpisy jednotlivých zemí).

Lamely (nebo dílce) musí být uloženy naplocho ve svých obalech, v malých zarovnaných sloupcích (max. 5 balení na sobě).

C.5 Podlahové topení

Před pokládkou podlahoviny je bezpodmínečně nutné zapnout podlahové topení a ověřit, zda funguje správně (provedení topné zkoušky). Zajistěte vypnutí podlahového topení 48 hodin před zahájením pokládky. Podlahové topení musí zůstat vypnuté nejméně 48 hodin po dokončení pokládky. Když je systém podlahového topení vypnutý, musí být v případě potřeby k dispozici alternativní zdroj vytápění, aby se v místnosti udržela stálá teplota (v rozmezí 15 až 25 °C). Teplotu v místnosti postupně zvyšujte pouze o několik stupňů denně, dokud nedosáhnete požadované teploty v místnosti. Teplota nikdy nesmí překročit stanovené maximum 27 °C na spodní straně podlahové krytiny. Vinylové krytiny Tarkett v provedení click nejsou určeny pro přímou instalaci na systémy elektrického podlahového topení.

C.6 Pokládku

Pomocí vhodných dilatačních klínek vytvořte po celém obvodu dilatační spáru o šířce nejméně 5 mm. Rovněž dodržujte odstup 5 mm od všech prvků instalace v místnosti, jako jsou trubky, zárubně dveří, nožek kuchyňských linek, schodiště atd. Tato dilatační spára nesmí být vyplněna silikonem, elektrickými kabely nebo jinými předměty.

Důležité! Před položením prvních řad zkontrolujte, zda jsou nařezané lamely (nebo dílce) přiléhající ke stěnám delší než 30 cm a větší než 10 cm, v závislosti na celkovém rozložení.

Před zahájením pokládky zkontrolujte, zda je stěna dostatečně rovná, aby bylo možné umístit lamely (nebo dílce) rovně. Pokud ne, vyznačte linii o několik centimetrů dále, položte první řadu a použijte jehlu. Poté můžete první řadu přisunout zpět ke stěně. Zařízněte poslední lamelu (nebo dílec) řady na správnou délku pomocí jehly nebo jiné lamely (metoda překrytí).

Položte první lamelu stranou s perem ke stěně, a poté stejným způsobem položte i všechny ostatní lamely. Dbejte na to, aby byly konce umístěny jeden na druhém, aby drážky a pera na krátké straně přesně odpovídaly, a zajistěte je lehkým poklepáním paličkou s bílou pryžovou hlavou.

Při pokládce druhé řady umístěte levou lamelu o délce minimálně 30 cm do dlouhé drážky již položené řady lamel pod úhlem přibližně 30° a mírným tlakem ji sklopte dolů. Vezměte další lamelu a umístěte ji také pod úhlem přibližně 30° v podélném směru na lamelu již položené první řady. Zarovnejte ji co nejbližší ke konci předchozí položené lamely a zajistěte ji podle popisu výše. Dbejte na to, aby byly koncové spáry v jednotlivých řadách přesazeny nejméně o 30 cm, aby bylo dosaženo co nejlepší stability pokládky.

Při pokládce poslední řady změřte vzdálenost mezi stěnou a již položenou řadou a pomocí jehly přeneste ji na lamelu stejným způsobem, jako u první řady v případě nerovné stěny. Poslední položená řada musí mít šířku co nejbližší polovině šířky lamely. Nezapomeňte na 5mm dilatační spáru.

Jakmile je instalace podlahy dokončena, použijte k zakrytí dilatační spáry a k dosažení dokonalého povrchu podlahovou lištu. Aby byl výsledek esteticky dokonalý, doporučujeme použít odpovídající příslušenství společnosti Tarkett. Pamatuje, že podlahová lišta nesmí blokovat dilatační spáru.

C.7 Expanzní profily na ploše

V místnostech s jednolitou plochou 150 m² lze při dodržení 10mm dilatační spáry použít pokládku bez spár. Nepřekračujte délku 15 m. Místnosti s plochou narušenou svislými prvky (sloupy, stěnami, zárubněmi apod.) je třeba rozdělit dilatačními spárami o šířce nejméně 5 mm na stejné úrovni s těmito prvky. Při instalaci podlahových lišt, přechodových profilů nebo koncových profilů nesmí být tyto lišty nebo profily v žádném případě upevněny k podlahové krytině. Další informace vám poskytne příslušný zástupce společnosti Tarkett.

Důležité informace k dokončení pokládky

- Vyjměte všechny dilatační klíčky.
- iD Inspiration Click Solid 30 nesmí být nikdy pevně spojen s podkladem, nábytkem nebo jinými prvky v místnosti.
- Správné používání rohožek a míst pro očištění obuvi výrazně snižuje usazování nečistot. Pokud používáte mobilní nábytek, použijte posuvníky vhodné pro tvrdé podlahy. Kancelářské židle a další vybavení na kolečkách opatřete kolečky typu W.
- Než podlahu začnete používat, doporučujeme použít ochrannou podložku TarkoProtect.
- Pro vyšší ochranu lze pod židle a nábytek na kolečkách instalovat podložky pod psací stoly.

C.8 Zvláštnosti a výjimečné situace

- V oblastech s velkými výkyvy teplot je dodržování těchto pokynů k pokládce zásadní, aby měla podlaha co nejdelší životnost.
- V zimních zahradách, verandách a prostorech s velkými okny nebo tam, kde je hodně světla, nemusí být použití krytiny iD Inspiration Click Solid 30 vhodné kvůli extrémním teplotním změnám, a proto se nedoporučuje.
- Po pokládce jsou povolené změny teploty v rozmezí od 10 °C do 45 °C. Tyto teploty udržujte po celou dobu životnosti systému LVT Click a snažte se, aby byly výkyvy teplot co nejmenší.
- Podlahovou krytinu je třeba v takových případech přilepit (viz seznam doporučených lepidel pro systém LVT dostupný na internetu).
- Plochy v blízkosti oken, výloh, střešních oken, komínů apod. je třeba rovněž přilepit (viz seznam doporučených lepidel pro systém LVT dostupný na internetu). V takovém případě zdvojnásobte velikost dilatační spáry (10 mm) od stěny.
- Kola a kolečka z obarvené pryže (např. pneumatiky vozidel, kola vozíků) mohou při přímém kontaktu s vinylovými povrchy způsobit nevratné barevné změny.
- Těžké vybavení (kuchyňské linky, regály apod.) je třeba nainstalovat před pokládkou, protože by nemělo stát přímo na iD Inspiration Click Solid 30. Při pokládce dodržujte 5mm dilatační spáru kolem vybavení nebo noh nábytku.

D – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Po pokládce celou podlahu vyčistěte. Podlahu lze zamestat, vytírat nebo vysávat. Na hrubé nečistoty použijte kartáč a čisticí prostředek s neutrálním pH. Všechny agresivní nečistoty a látky způsobující skvrny je třeba ihned odstranit. Společnost Tarkett doporučuje používat pod nohy nábytku ochranné plstěné nebo plastové podložky.

